

Reinigingsadvies

Design Beton Eco ® / Design Beton loft ®

Handeling	Methode	Product	Dage-lijks	Weke-lijks	Perio-diek	Materialen
Stofwissen (droog) en/of Stofzuigen (zachte mond)		Microvezeldoek Greenspeed	✓			Stofwissysteem van Greenspeed
Moppen (vochtig, niet te veel water!)		WP/ SP-CR		✓		Mop-systeem met microvezel (schrob versie) van Greenspeed
Schrobben met witte pad en water zuigen, (naar behoefte en minimaal 1 keer per kwartaal)		WP/ SP-CR			✓	Witte pad, water stofzuiger en/of Mopsysteem (schrob versie) van Greenspeed
Rubberen strepen verwijderen	Plekgewijs strepen insprayen en daarna met Greenspeed pad behandelen	WP/ SP-CR Dosering puur via sprayflacon		✓		Witte pad/ droge schone doek

Adviezen

- Na gebruik greenspeed uitspoelen en waterzuiger geheel schoonmaken en droogmaken
- Na enkele mopbeurten, vlakmop wassen in machine, zonder gebruik van wasverzachter !
- Bescherm uw vloer tegen krassen doormiddel van witte viltjes onder uw stoelen
- Objecten optillen en niet verschuiven
- Indien u uw vloer belast met rollende bureaustoelen, dienen deze te zijn voorzien van speciale zachte wielen voor harde vloerbedekking. Onder de bureaustoelen adviseren wij transparante matten.
- Plaats een schoonloop mat, u bent dan het ergste vuil en vocht kwijt
- Houdt vloer vrij van zand en vuil
- De WP/SP-CR + DMC/ SP-GS cleaners zijn verkrijgbaar via: epoxywinkel.nl
- Zie verdere instructies in checklist die integraal onderdeel zijn van opdrachtbevestiging