

Reinigingsadvies

Design Beton Eco ® / Design Beton Pure ®

Handeling	Methode	Product	Dagelijks	Wekelijks	Periodiek	Materialen
Stofwissen (droog) en/of Stofzuigen (zachte borstel)		Microvelendoek Greenspeed	✓			Stofwissysteem van Greenspeed
Moppen	Vochtig, niet te veel water	Ecocleaner Dosering min. 1-3%		✓		Vlakmop-systeem Met microvezel (schrob versie) van Greenspeed
Schrobben met wittepad en water zuigen (naar behoefte en minimaal 1 keer per kwartaal)		POWER Cleaner Dosering min. 1-3%			✓	Witte pad, water stofzuiger en/of Mopsysteem (schrob versie) van Greenspeed
Rubberen strepen verwijderen	Pleksgewijs Stepen insprayen en daarna met vlakmop/witte pad behandelen	POWER Cleaner Dosering min. 1-3%		✓		Witte pad / droge schone doek
Vlekverwijdering		Startpakket			✓	Zie de instructies welke meegeleverd worden met het startpakket.

Adviezen

- Na gebruik greenspeed uitspoelen en waterzuiger geheel schoonmaken en droogmaken
- Na enkele mopbeurten, vlakmop wassen in machine, zonder gebruik van wasverzachter !
- Bescherm uw vloer tegen krassen doormiddel van viltjes onder de stoelen van ScratchNoMore
- Objecten optillen en niet verschuiven
- Indien u uw vloer belast met rollende bureaustoelen, dienen deze te zijn voorzien van speciale zachte wielen voor harde vloerbedekking. Onder de bureaustoelen adviseren wij transparante matten.
- Plaats een schoonloop mat, u bent dan het ergste vuil en vocht kwijt
- Houdt vloer vrij van zand en vuil
- Zie verdere instructies in checklist die integraal onderdeel zijn van opdrachtbevestiging
- Al onze geadviseerde schoonmaak artikelen zijn te verkrijgen via www.epoxywinkel.nl